VOLVO V40 CROSS COUNTRY (13-)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 20 000 км.

SERVICE 2.0

VIN	ГОС.НОМЕР	ДАТА
КЛИЕНТ	ПРОБЕГ	З/НАРЯД

Операции	Комментарии	3 мес.	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000
Операции на автомобиле	*Кол-во нормо-часов*											
	D4162T (84)		1,5 (1,7)*	1,5 (1,7)*	2,1 (2,3)*	2,4 (2,6)*	1,5 (1,7)*	3,9 (4,1)*	1,5 (1,7)*	2,4 (2,6)*	2,1 (2,3)*	1,5 (1,7)*
	B5204T8 (42) FWD		1,5 (1,7)*	1,5 (1,7)*	2,7 (2,9)*	1,5 (1,7)*	1,5 (1,7)*	4,3 (4,5)*	1,5 (1,7)*	1,5 (1,7)*	2,7 (2,9)*	1,5 (1,7)*
	B5204T8 (42) AWD		1,5 (1,7)*	1,5 (1,7)*	2,7 (2,9)*	1,5 (1,7)*	1,5 (1,7)*	4,3 (4,5)*	1,5 (1,7)*	1,5 (1,7)*	2,7 (2,9)*	1,5 (1,7)*
	B5204T9 (63)		1,5 (1,7)*	1,5 (1,7)*	2,7 (2,9)*	1,5 (1,7)*	1,5 (1,7)*	4,3 (4,5)*	1,5 (1,7)*	1,5 (1,7)*	2,7 (2,9)*	1,5 (1,7)*
	B5254T14 (AH)		1,5 (1,7)*	1,5 (1,7)*	2,7 (2,9)*	1,5 (1,7)*	1,5 (1,7)*	4,3 (4,5)*	1,5 (1,7)*	1,5 (1,7)*	2,7 (2,9)*	1,5 (1,7)*
Проверка на наличие бюллетеней качества		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Управление АКПП: проверка селектора, проверка работы фиксатора положения "Паркинг"			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Стояночный тормоз: проверка работоспособности и эффективности	Регулировка при необходимости		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Наружное освещение и световая сигнализация, проверка работоспособности: индикаторные лампочки, подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика и салона, задние фонари, фары: ближний, дальний свет, указатели поворотов		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Фары головного света: проверка / регулировка света		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Звуковой сигнал: проверка работоспособности. Проверка функций ДУ и сигнализации			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Омыватели и очистители ветрового/заднего стекла и фар: проверка функционирования , проверка на наличие признаков		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Ремни безопасности: проверка функционирования, проверка на наличие признаков износа			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Камера системы предупреждения столкновения: очистка внутренней поверхности лобового стекла перед линзой камеры	Только для автомобилей с системой предупреждения столкновения		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Зеркала заднего вида: проверка функционирования, крепления			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Комлект для временной герметизации шин: проверка контейнера с герметизирующим составом	Замена контейнера каждые четыре года (см. наклейку)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Двери, капот, крышка багажника: проверка работоспособности замков			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Воздухоочиститель салона: замена фильтра			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Операции под автомобилем												
Двигатель, трансмиссия, АКПП, агрегаты AWD: проверка на наличие утечек	Проверить уровень масла при обнаружении утечки		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Шины, колесные диски: проверка износа, повреждения, проверка давления в шинах, доведение до нормы	Включая запасное колесо	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Приводные валы: проверка на наличие люфтов, проверка состояния резиновых чехлов			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Карданная передача: проверка состояния универсального шарнира, подвесного подшипника на наличие признаков износа			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Тормозные колодки и диски: проверка толщины и равномерности износа			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Трубопроводы топливной и тормозной систем: проверка на наличие повреждений и утечек жидкостей, проверка надежности крепления трубопроводов			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Выхлопная система: проверка герметичности выхлопной системы, крепления, проверка на наличие повреждений			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Подвеска, рулевое управление: проверка состояния, проверка на наличие признаков износа			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Топливный фильтр: замена			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Операции под капотом												
Моторный отсек: проверка уровня и состояния эксплуатационных жидкостей, проверка плотности охлаждающей жидкости	Довести до нормы при необходимости	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Двигатель: замена масла, маслянного фильтра			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Коробка передач: замена масла, масляного фильтра	Только для коробки передач MPS6. (Если автомобиль эксплуатируется в режиме такси или буксирует прицеп, то замена масла в АКП MPS6 и TF-80 требуется каждые 60 тыс.км)					□				□		
Свечи зажигания ** **:** замена	Исключая двигатель D4162T				□			□			□	
Фильтрующий элемент воздушного фильтра: замена	Очистить корпус воздушного фильтра		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Аккумуляторная батарея: проверка состояния клемм, крепления, уровня электролита			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Ремни привода вспомогательных агрегатов, натяжные устройства *** **:** замена								□				
Ремень ГРМ , натяжное устройство, ролик *** : замена								□				
Тормозная жидкость: замена	Согласно карте ТО или каждые два года (каждый год при эксплуатации во влажном климате или в горах)				□			□			□	
Индикатор ТО: установка индикатора ТО на ноль			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Регулировка сидений, зеркал: вернуть к первоначальным установкам	Проверить правильность показаний часов	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Примечания

* В скобках указаны нормативы времени для автомобилей, оснащенных системой предупреждения столкновений

** Использование некачественного топлива приводит к преждевременному выходу из строя свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки.

*** Ремни меняются согласно карте ТО или через 5 лет эксплуатации автомобиля, что наступит раньше

Механик	Выходной контроль

VOLVO РЕКОМЕНДУЕТ CASTROL

Castrol